

PLOTTER ROLAND CAMM1 GS-24

MANTENIMENT I NETEJA

1. Revisar l'estat de la fulla en cas de detectar una qualitat de tall inadequada:
 - Comprovar visualment que la zona de la fulla no s'ha desgastat en excés.
 - La pressió de tall ha de ser l'apropiada. Pressionant la tecla TEST podem realitzar una mostra de tall sobre el vinil, que ens servirà com a orientació per a d'ajustar el nivell de pressió. Una pressió correcta no hauria de superar els 170 gr.
 - Lubricar periòdicament el porta fulles.
2. La tira de tefló negre que recorre transversalment l'equip s'ha de canviar si està ratllada en excés. La podem desferrar amb unes pinces i treure amb alcohol els possibles residus de cola.
3. Els rodets de subjecció de material s'han de netejar si presenten excessiva brutícia, per no perjudicar la seva adherència, amb un drap humitejat en aigua destil·lada (no fer servir alcohol ni altres productes abrasius)
4. Els sensors de material davanter i posterior s'han de netejar amb aigua destil·lada (no fer servir alcohol ni altres productes abrasius)
5. Els rodets de tracció de material s'han de netejar amb un raspall o pinzell eliminar qualsevol resta de material.

MESURES DE SEGURETAT – PLOTTER ROLAND CAMM1 GS-24

Abans de fer-lo servir

- Utilitza el plotter només si estàs autoritzat/da o has rebut la formació corresponent.
- Mantén la zona de treball neta, seca i sense objectes ni líquids a prop.
- Assegura't que el material estigui correctament alineat i subjectat entre els rodets.

Durant l'ús

- No introdueixis les mans ni objectes a la zona de tall mentre l'equip estigui en funcionament.
- No manipulis el material de vinil durant el procés de tall.
- Evita usar peces de roba soltes, accessoris o portar el cabell solts, ja que es poden enganxar.
- Interromp el treball si sents sorolls estranys o detectes un funcionament incorrecte.

Després de l'ús

- Apaga el plotter i deixa la zona de treball endreçada.
- No retiris restes de vinil ni netegis l'equip mentre estigui encès.

Seguretat elèctrica

- Connecta el plotter a una presa amb connexió a terra.
- No estiris del cable per disconnectar-lo; fes-ho des de l'endoll.
- No netegis l'equip mentre estigui connectat a la corrent.

Prohibit

- Manipular l'equip si està danyat o intentar reparar-lo sense autorització.
- Utilitzar materials no recomanats pel fabricant.
- Modificar paràmetres o configuracions sense permís.